

Tämä SIM-kortti on tarkoitettu Remuc-etäohjainjärjestelmän käyttöön. Kortti tulee aktivoida verkossa ennen käyttöönottoa.

Kortti sisältää 2 kk käyttöaika, joka käynnistyy aktivoinnista. Kun käyttöaika lähestyy loppua, tulee siitä muistutus REMUC-mobiilisovellukseen.

VAROITUS! Embelin Oy:n SIM-korttia ei voi käyttää muuhun kuin REMUC:in käyttöön. Tarkemmat ehdot osoitteessa www.remuc.fi/tos

SIM-KORTIN AKTIVOINTI

1. Mene osoitteeseen <http://www.remuc.fi/sim>
2. Syötä "Laitetunnus"-kohtaan sen REMUC-ohjaimen tunniste, jolle olet SIM-korttia aktivoimassa ja klikkaa "Seuraava".



3. Syötä "SIM-tunniste"-kohtaan aktivoitavan SIM-kortin takana oleva tunnistenumero ja klikkaa "Seuraava".

The screenshot shows the 'REMUC SIM-kortin aktivointi' page. It features a light blue header with the REMUC logo and title. Below is a light blue text box with instructions: 'Tervetuloa Remuc:in SIM-kortin aktivointiin. Täällä voit aktivoida Remuc:in mukana tulleen tai erikseen verkkokaupasta tilatun SIM-kortin. Syötä Remuc:in 16-merkinen laitetunnus jatkaaksesi.' There is an input field for 'Laitetunnus' and a blue 'Seuraava' button.

4. Täytä vähintään "Aktivoijan sähköpostiosoite" ja klikkaa "Aktivoi SIM-kortti".
5. Ruudun yläreunaan ilmestyy teksti "SIM-kortin aktivointi käynnissä".
6. Kun SIM-kortti on aktivoitu, saat siitä ilmoituksen aktivoijan sähköpostiosoitteeseen.

The screenshot shows the 'REMUC SIM-kortin aktivointi' page with a yellow background. It features the REMUC logo and title. Below is a yellow text box with instructions: 'SIM-kortin aktivointi on käynnissä. Aktivointi kestää yleensä puolesta tunnista kahteen tuntiin. Aktivoinnin yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen tulee ilmoitus, kun SIM-kortti on käyttövalmis.' There is an input field for 'SIM-tunniste:'.



Tarkista SIM-kortti ennen asennusta. Mikäli sisempi ns. Micro- tai Nano-kokoinen kortti on kehyksestä vinossa kuvan mukaisesti, voi Remuc:in kortinlukija rikkoutua asennusvaiheessa. Paina sisempi kortti kehykseen niin, että kuvan mukaisia reunoja ei ole näkyvissä.

SIM-KORTIN ASENTAMINEN REMUC-2:EEN

SIM-kortti asennetaan REMUC-2:n kyljessä olevaan SIM-kelkkaan. Huomioi asennussuunta: **SIM-kortin kontaktipinnat alaspäin**, SIM-kortin nurkan lovi kelkan loven mukaan.



SIM-KORTIN ASENTAMINEN REMUC-3:EEN

SIM-kortti työnnetään REMUC-3:n kyljestä luukun alla olevaan SIM-paikkaan. **SIM-kortin kontaktipinnat ylöspäin**, SIM-kortin nurkan lovi oikealle. Työnnä korttia niin pitkälle, että se lukittuu paikalleen.



Kun SIM-kortti asetetaan paikalleen, REMUC käynnistyy automaattisesti uudelleen. Noin 60 s kuluttua REMUC on normaalisti käytettävissä, mikäli SIM-kortin datayhteys on OK.

LISÄTIEDOT

- ✓ SIM-kortin aktivointi saattaa kestää vuorokauden. Aktivointeja suoritetaan vain arkipäivinä klo 08-16.
- ✓ SIM-kortin PIN-koodi on "1234". PIN-koodia ei tarvitse muuttaa Remuc-käyttöä varten.
- ✓ Kun saat viestin SIM-kortin aktivoinnista, kortti on yleensä käyttövalmis puolen tunnin sisällä. Joskus SIM-kortin aktivoinnin jälkeen verkkoon kirjautumisessa on viivettä. Mikäli tässä tapauksessa Remuc ei tule verkkoon vuorokauden sisällä SIM-kortin aktivoinnista, ota yhteyttä Remuc:in tukinumeroon: **0600 94 110**. Ota Remuc:in laitetunnus ja SIM-kortin tunnistenumero valmiiksi, niitä tarvitaan puhelun aikana.

KÄYTTÖAJAN HANKKIMINEN

Lisää käyttöaikaa hankitaan menemällä osoitteeseen <http://oma.remuc.fi>. **Mikäli käyttöaikaa ei hankita lisää viimeistään päättymispäivään mennessä, suljetaan kortti.** Kortin uudelleenaktivoinnista veloitetaan erillinen aktivointimaksu.