

PIKAOPAS

ESIVAATIMUKSET

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

✓ SIM-kortin PIN-koodin on oltava joko "1234", "0000" tai kysely on kytkettävä pois käytöstä

(n)

✓ REMUC-ohjain on asennettu autoosi

LATAA KÄYTTÖOHJEKIRJA

Kattavamman käyttöohjekirjan voit ladata verkosta:

www.remuc.fi / Ohjeet / Lataukset & ohjekirjat

HAE MOBIILISOVELLUS



Etsi **Play Store:**sta *"remuc*" tai käytä alla olevaa QR-koodia:





Etsi **App Store:**sta "*remuc*" tai käytä alla olevaa QR-koodia:



Etsi **Marketplace:**sta "*remuc*" tai käytä alla olevaa QR-koodia:







on annettu, hyväksy laitteen lisääminen.

C II



lämmittimen ja kelloikonista määritellään ajastukset.



Osoite REMUC:n laitetunnusta







KÄYTTÖ WEB-SELAIMELLA

Remuc:in käyttö on mahdollista myös web-selaimella. Normaalin ohjauksen lisäksi selaimella pääsee muokkaamaan yksityiskohtaisia toimintaan vaikuttavia asetuksia sekä Remuc PLUS-version tapauksessa tarkastelemaan laitteen sijaintia kartalla sekä muokkaamaan paikkasidonnaisia tapahtumia.

Kirjautuminen Oma Remuc-palveluun

Mene osoitteeseen <u>www.remuc.fi</u> ja klikkaa "Oma Remuc"-nappia.

Syötä avautuvan näkymän tekstikenttään laitteesi laitetunnus.

Huom: Mikäli kirjaudut palveluun ensimmäistä kertaa, aktivoi puhelimella Remucmobiilisovelluksen valikosta "Muokkaa asetuksia" / "Oma Remuc-salasanan ohitus", jolloin voit kirjautua web-palveluun väliaikaisesti ilman salasanaa.

Laitetunnus tai laitteen nimi: 🥑	
Salasana: Minu	illa ei ole salasanaa
Koke	ile esittelytunnuksilla

Myöhempää käyttöä varten kannattaa määritellä laitteelle oma nimi sekä salasana, jolloin ei tarvitse syöttää laitetunnusta, eikä käyttää puhelinsovelluksen salasanan ohitusta.

OHJAUS	SIJAINTI	PALVELUT	ASETUKSET	REMUC FMS		
▼ YLEISASE	TUKSET	Ohjelm	iston versio: 68) Laitteen v	versio: 10.0	Näytä lisäasetukset
	Alijännitek	atkaisu:	7.5 💳	•—	Salli (GPS-paikannus: 🗹
	IMISTIEDO	T THE		i verdi Territori		
Om	Laitte Ia Remucin s	en nimi: alasana:	Va	ihda		

Ohjaus-näkymässä voit ohjata määriteltyjä lähtöjä sekä lisätä, poistaa ja muokata samoja ajastuksia, jotka näet mobiilisovelluksessasi.

Web-käyttö: Sijainti (vain Remuc PLUS)

Sijainti-näkymä näyttää kohteen viimeisimmän paikan. Mikäli kohde on menettänyt verkkoyhteyden mentäessä esim. parkkihalliin tai tunneliin, näkyy kartalla viimeisin tiedetty paikka, kunnes laite tulee jälleen kuuluville.

Huom! Laite käyttää paikantamiseen GPS-vastaanotinta, jonka tarkkuus riippuu useista seikoista, kuten satelliittien näkyvyydestä, katvealueista, säästä ja kohteen maantieteellisestä sijainnista.



Sijainti-näkymässä voi määritellä paikkasidonnaisia tapahtumia, joilla Remuc voi suorittaa automaattisia toimintoja, kuten soittaa puhelun, lähettää SMS-viestin, ohjata omia lähtöjä tai jonkin toisen Remuc:in lähtöjä.

Asetus-näkymässä voit muokata Remuc:in toimintaan vaikuttavia asetuksia, kuten lähtöjen oletuskäyttöaikoja, termostaattitoimintoja, sekä tulojen toimintoja (hälytykset jne).

Web-käyttö: Palvelut

Palvelut-näkymässä on laitteesta ja SIM-kortista riippuen tarjolla erilaiset lisämaksulliset palvelut, kuten Sähköinen Ajopäiväkirja (vain Remuc PLUS) tai SIM-kortin käyttöajan hankinta (mikäli Remuc:issa on Embelinin toimittama SIM-kortti).

EMBELIN SIM-KORTTI (vain, jos sisältyi toimitukseen)

Embelin SIM-kortti on erityisesti Remuc-käyttöön räätälöity eräänlainen Prepaid-GSMliittymäkortti, jonka käyttöaika maksetaan etukäteen ja jota hallinnoidaan Oma Remuc-palvelun kautta (<u>www.remuc.fi</u> / Oma Remuc). Hankintahetkellä SIM-kortti sisältää 2kk käyttöaikaa, joka käynnistyy aktivoinnista. Embelin SIM-kortteja voi tilata myös verkkokaupastamme: <u>www.remuc.fi</u> / Kauppa / Embelin SIM-kortti.

Embelin SIM-kortissa on monia etuja tavalliseen operaattoriliittymään verrattuna:

- ✓ Kun maksettua käyttöaikaa on jäljellä alle kuukausi, saa käyttäjä siitä ilmoituksen puhelimeensa
- ✓ Ei erillistä kuukausittaista laskua, vaan vuosittainen kiinteä, käytön määrästä riippumaton verkkomaksu
- ✓ Automaattinen roaming-esto ulkomailla
- HUOM: Mikäli SIM-kortin käyttömaksua ei uusita määräaikaan mennessä, suljetaan kortti käytöstä, eikä sitä voi enää uudelleenaktivoida. Tällöin käyttäjä joutuu hankkimaan Remuc:iin uuden liittymän. Embelin SIM-korttia ei siis voi "seisottaa" väliaikaisesti jättämällä maksuja maksamatta. Mikäli kuitenkin näin pääsee käymään, voi Remuc:iin asentaa minkä tahansa GSM-liittymän, kunhan käytössä on kiinteähintainen mobiilidata.

1. Laitetta lisätessä tulee ilmoitus: "Pääkäyttäjän hyväksyntä tarvitaan".

Kyseessä on tietoturvaominaisuus, jolla estetään Remuc:in luvaton ulkopuolinen käyttö.

A. Remuc:illa on muita käyttäjiä

Ilmoituksessa olevaan tekstikenttään tulee kirjoittaa vapaamuotoinen teksti, joka näytetään muiden käyttäjien sovelluksessa. Muille Remuc:in käyttäjille tulee puhelinsovellukseen viesti uudesta käyttäjästä ja jonkun heistä on hyväksyttävä (tai hylättävä) uusi käyttäjä.

B. Remuc:illa ei ole muita käyttäjiä

Remuc-järjestelmä olettaa aiemman puhelimen olevan edelleen pääkäyttäjä, joten tältä odotetaan hyväksyntää. Käyttäjä tulee tässä tapauksessa poistaa joko:

- Oma Remuc-palvelussa (Asetukset / Käyttäjät / "Poista paritetut mobiililaitteet")
- Tekemällä käyttäjien poisto käyttönapilla, katso kohta 3. Käyttäjien poisto.

2. Autoni vaihtaa omistajaa, kuinka toimin?

Tee Remuc:ille tehdasasetusten palautus, katso kohta 3. Käyttäjien poisto. Tämän jälkeen voit poistaa laitteen SIM-kortin.

3. Käyttäjien poisto

- A. Pidä käyttökytkin painettuna vähintään 10 s ajan. Vapauta kytkin.
- B. Käyttökytkimen valo vilkkuu tämän jälkeen 10 sekunnin ajan. Paina tänä aikana käyttökytkintä 3 kertaa.
- C. Käyttökytkimen valo vilkkuu hetken tiheään.
- D. Remuc on käyttövalmis, kun käyttökytkimen valon vilkkuminen lakkaa.

4. Oma Remuc-salasana hukassa

Voit ohittaa Oma Remuc-palvelun salasanakyselyn väliaikaisesti Remuc-mobiilisovelluksella. Valitse sovelluksen valikosta "Oma Remuc-salasanan ohitus". Tämän jälkeen voit kirjautua palveluun pelkällä laitetunnuksella. Muista asettaa uusi salasana kirjauduttuasi (Asetukset / Kirjautumistiedot / Oma Remucin salasana).